



MY X KRONOZ 

SMARTWATCH

DESIGNED IN SWITZERLAND

ZeFit^{3HR}

— SUOMI —

Käyttöohje

YLEISKATSAUS.....	01
LATAAMINEN	02
YHDISTÄMINEN.....	03
TEKNISET TIEDOT	05

YLEISKATSAUS

KOSKETUSNÄYTTÖ



LATAUS-
LIITTIMET



AVAA NÄYTTÖ

- Kaksoisnapauta näyttöä
- Näyttö sammuu, kun laitetta ei käytetä

POISTUMINEN MENUUSTA

- Kaksoisnapauta näyttöä

LIKKUMINEN NÄYTÖLLÄ

- Pyykäise vasemmalle/ oikealle vaakasuoraan tai ylös/ alas pystysuunnassa.



Varmistaaksesi, että ZeFit³HR reagoi tarkasti napautuksiin, käytä sormenpäätä, ei kynttä.

LATAAMINEN



Lataa ZeFit³HR kaksi tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.

1. Lataa ZeFit³HR kaksi tuntia ennen ensimmäistä käyttöä
2. Varmista, että latausklipsin kontaktit osuvat kellon kontakteihin
3. Aseta USB johdon pienempi pää kellon latauslaitteeseen
4. Aseta USB johdon suurempi pää tietokoneeseen
5. Kun ZeFit³HR akku on ladattu, kuvake osoittaa, että akku on täynnä

i

Akun lataus täyteen kestää 1,5 h. Kun akun taso on vähissä, akun tilasta kertova kuvake ilmestyy näyttöön.

YHDISTÄMINEN

Ottaessasi ZeFit³HR kellon ensimmäisen kerran käyttöön, lataa ZeFit³ sovellus käyttöösi.

HAE ZeFit³ -SOVELLUS

Jotta voit käyttää ZeFit³HR kelloa älypuhelimessasi, lataa ensin ZeFit³ sovellus. Hae hakusanalla "ZeFit³" sovellus App Storesta, Google Play tai Windows Phone -kaupasta. Lataa ja asenna sovellus laitteeseesi.



Available on the
App Store



ANDROID APP ON

Google play



Download from
Windows Phone Store

Järjestelmävaatimukset

iOS

iOS 8+ laitteet, jotka tukevat Bluetooth 4.0 BLE
iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus ja uudemmat, iPad
(3rd, 4th and 5th gen) iPad Mini, iPod touch (5th gen)

Android

Android 4.3 +
laitteet, jotka tukevat
Bluetooth 4.0 BLE

Windows Phone 8.1+

Windows Phone
8.1+, jotka tukevat
Bluetooth 4.0 BLE

www.mykronoz.com sivulta saat viimeisimmät yhteensopivuus tiedot

1. Ota Bluetooth käyttöön
2. Avaa ZeFit³ sovellus älypuhelimellasi. "SIGN UP" rekisteröidy jos olet kirjautumassa ensimmäistä kertaa tai "LOG IN" kirjaudu omalle tilillesi. Lisää henkilötietosi ja napauta "SET UP".

3. Varmista, että ZeFit³HR kello on lähelläsi ja valitse ZeFit³HR älypuhelimestasi.

4. Saat älypuhelimeesi tiedon yhdistämisestä.



Paina "PAIR" hyväksyäksesi yhdistämisen.

5. Napauta ZeFit³HR kellon näyttöä hyväksyäksesi yhdistämisen.



6. Kun ZeFit³HR on onnistuneesti yhdistetty, saat ilmoituksen ZeFit³HR kellon ja älypuhelimien näytölle.



Jos yhdistäminen ei onnistu, toista sama uudelleen. Yhdistäminen tehdään vain kerran. Jos haluat yhdistää ZeFit³HR kellon toiseen tiliin, sinun täytyy ensin purkaa yhdistäminen nykyisestä laitteesta. Avaa ZeFit³ sovellus, valitse Settings (asetukset) > Connect (yhdistä) ZeFit³ > Unpair (pura yhteys) ZeFit³. Napauta "Connect" yhdistääksesi ZeFit³HR uuteen laitteeseen.

TEKNISET TIEDOT

Koko ja ympärysmitta	47,5 x 20 x 10,3 mm Min:159 mm Max: 194 mm
Paino	20 g
Bluetooth	4.0 BLE
Bluetooth toiminta-alue	n. 5m
Akkumalli	Li-iOn 100 mAh
Akun kesto	n. 5 päivää
Latausaika	1 - 2 tuntia
Muisti	5 päivän aktiivisuus
Näyttö	TFT värikosketusnäyttö 1.06 tuumaa/160*64 pixeliä
Anturi	3-akselinen kiihtyvyyssanturi, optinen syke anturi
Käyttölämpötila	-20°C - +40°C
Veden kestävyys	IP67
Kansainvälinen takuu	1 vuosi

VAROITUKSET

Jos latauskaapeli liitetään väärin, se voi aiheuttaa vakavia vaurioita laitteeseen. Väärinkäytöstä aiheutuneet vahingot eivät kuulu takuun piiriin. Irrota latauskaapeli, kun ZeFit³HR on ladattu täyteen.

ZeFit³HR yksikkö ja latausasema sisältävät voimakkaita magneetteja, jotka voivat häiritä sydämentahdistinta, luottokortteja, kelloja tai muiden herkkien laitteiden toimintaa. Jos käytät sydämentahdistinta tai muuta sähköistä lääketieteellistä laitetta, ota yhteyttä lääkäriin ennen ZeFit³HR käsittelyä tai käyttämistä.

Tämä tuote ei ole lääkinnällinen laite eikä sitä saa käyttää diagnosoimaan tai hoitamaan mitään sairautta.

Tämä tuote täyttää IP luokituksen IP67 (Roiskevesitiivis).

KÄYTTÖOHJE

ZeFit³HR ominaisuudet ja käyttöohjeen sisältö voivat muuttua. Viimeisimmät ohjeet tuotteen käyttöön saat www.mykronoz.com tai www.neoport.fi

TUKI

Jos sinulla on kysymyksiä tuotteesta tai tarvitset apua tuotteen käyttöön, käy sivulla www.neoport.fi/mykronoz tai lähetä sähköpostia info@neoport.fi

TURVALLISUUSOHJEET

Ennen laitteen käyttöä, lue nämä ohjeet huolellisesti.

- Laitteessa on sisäänrakennettu akku. Älä yritä vaihtaa akkua itse. KRONOZ LLC ei ole vastuussa henkilö- tai esinevahingoista, jotka johtuvat akun tai muun osan irrottamisesta
- Tämä laite ei ole vesitiivis joten älä altista sitä kosteudelle. Älä käytä lähellä lavuaaria tai muuta vesiallasta. Älä aseta laitetta veteen. Älä ui laitteen kanssa. Älä käytä laitetta veden alla.
- Lataa akku viileässä, ilmastoidussa tilassa. Korkea lämpötila latauksen aikana voi aiheuttaa savua, tulta, akun vaurioitumisen tai jopa räjähtämisen
- Vältä korkeita lämpötiloja. Älä altista laitetta pitkiksi ajoiksi savulle, pölylle tai suoralle auringonvalolle
- Älä yritä avata tai vaurioittaa laitetta. Jos akku rikkoutuu tai vuotaa, älä päästä akkunestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos näin kuitenkin tapahtuu, huuhtele alue välittömästi vedellä (älä hankaa silmiä) ja hakeudu lääkäriin

- Älä aiheuta laitteelle oikosulkuja. Oikosulku voi syntyä jos metalliesine, kuten kolikko, pääsee kosketuksiin akun positiivisen ja negatiivisen navan kanssa. Oikosulku voi vaurioittaa akkua
- Älä käytä akkua, joka on vaurioitunut
- Pidä akku pois lasten ulottuvilta ja säilytä turvallisessa paikassa
- Akun heittäminen tuleen voi aiheuttaa räjähdyksen. Hävitä käytetyt akut paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti. Älä hävitä laitetta kotitalousjätteen mukana
- Käytä ainoastaan USB -kaapelia laitteen lataamiseen. Lataa korkeintaan 24 tuntia

EUROOPAN UNIONIN CE DIREKTIIVI



Vaatimustenmukaisuusvakuutus EU direktiivi 1999/5/EC

Kronoz LLC vakuuttaa, että tässä käyttöohjeessa mainittu tuote täyttää kaikki direktiivin 1999/5/EC vaatimukset.

Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla valmistajan asiakaspalvelusta support@mykronoz.com

TUOTTEEN KIERRÄTYS JA HÄVITYS



Euroopan unionin direktiivin 2002/96/EU täytäntöönpanon kansallisessa laissa seuraava ohje on pätevä: Elektroniikkajätettä ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana. Kuluttajan tulee lain nojalla palauttaa käytetty elektroniikkatuote tähän tarkoitettuun julkiseen keräyspisteeseen. Yksityiskohtaiset ohjeet on tarkennettu maan laissa. Kierrättämällä teet tärkeän teon ympäristön suojelun hyväksi.

©2016 Kronoz LLC, all rights reserved. Kronoz LLC, Avenue Louis-Casaï 18, 1209 Geneva, Switzerland

All brands or product names are or may be trademarks of their respective owners.

Pictures and specifications are not contractual. Les marques citées sont des marques déposées par leur fabricant respectif. Photos et caractéristiques non contractuelles.

Designed in Switzerland - Made in China

SCAN FOR
MORE LANGUAGES



Scansionare per ottenere più lingue
Digitalizar para obtermais línguas
Escanear para obtener más idiomas
Scannen, um anderen Sprachen erhalten
Scan om meer talen te krijgen
Daha fazla dil almak için tarama
Skanowanie, aby uzyskać więcej języków
için scanare pentru a obține mai multe limbi
сканирование, чтобы получить больше языков
请扫描二维码以获取 更多语言翻译。
掃描QR碼 獲得更多的語言
より多くの言語を取得するためにスキャン
สแกนเพื่อให้ได้ภาษามากขึ้น
더 많은 언어를 얻기 위해 검색

OR VISIT

<https://www.mykronoz.com/support>

TO DOWNLOAD OUR MULTI-LANGUAGE USER MANUAL

MYX KRONOZ
MORE THAN TIME

www.mykronoz.com

© 2016 KRONOZ LLC. Tous droits réservés