



MYX KRONOZ 

SMARTWATCH

DESIGNED IN SWITZERLAND

ZeRound

SUOMI

YLEISKATSAUS	01
LATAAMINEN	03
YHDISTÄMINEN	04

YLEISKATSAUS



PAINIKE

- Virta **PÄÄLLE / POIS**:
pidä painettuna 3 sekuntia
- Paina siirtyäksesi kellonäyttöön
- **PALAUTUS ALKUASETUKSIIN**
Pidä painettuna 8 sekuntia

KOSKETUSHERKKÄALUE

- Napauta kosketusherkkääluetta palataksesi edelliseen valikkoon

KOSKETUSNÄYTÖLLÄ NAVIGOINTI


- Napauta yhdellä sormella avataksesi tai valitaksesi valikon kohta



- Liu'uta oikealle aktiiviteettivalikkoon
- Liu'uta vasemmalle päävalikkoon




- Liu'uta ylös ilmoituksiin
- Liu'uta alas palataksesi edelliseen näyttöön



i

Jos haluat vaihtaa ZeRound kellotaulua, paina kevyesti nykyistä kellotaulua, vedä vasemmalle tai oikealle saadaksesi eri kellotauluja ja napauta kellotaulua jota haluat käyttää.

1. LATAAMINEN



Lataa ZeRound kelloa kaksi tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.

1. Kiinnitä latausalusta kellon alle
2. Varmista, että latausalustan pinnit asettuvat kellon latausliittimiin
3. Aseta USB kaapeli latausalustaan
4. Aseta USB kaapelin suurempi pää virtalähteeseen
5. Kun ZeRound kellon akku on ladattu, kuvake osoittaa akun olevan täynnä

i

Akun lataus täyteen kestää 1 tunnin. Irrota latauskaapeli kun akku on täynnä. Kun akun taso on vähissä, akun tilasta kertova kuvake ilmestyy näyttöön.

2. YHDISTÄMINEN

STEP 1: YHDISTÄMINEN BLUETOOTHILLA

- Ota Bluetooth käyttöön
- Valitse ZeRound puhelimesi laitelista

STEP 2: YHDISTÄMINEN MOBIILISOVELLUKSELLE

- Ota Bluetooth käyttöön
- Lataa ZeRound -sovellus App Storesta tai Google Play -kaupasta
- Avaa ZeRound kellon asetukset –välilehti ja klikkaa yhdistä "Connect ZeRound"
- Valitse ZeRound listalta ja napauta "Pair" yhdistääksesi



Sinun tarvitsee tehdä yhdistäminen vain kerran. Onnistuneen yhdistämisen jälkeen ZeRound kello automaattisesti yhdistyy puhelimeesi niin kauan kuin se on kytkettynä päälle ja on kantamatkan sisällä.

Laitteistovaatimukset

iOS 8+

iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6s, 6s plus tai
uudempi, iPad (3rd, 4th and 5th generation)
iPad Mini, iPod touch (5th generation)

TIETYT ANDROID 4.3 + -LAITTEET

ZeRound -sovellus on saatavilla
tietyille Android 4.3 + -laitteille, jotka
tukevat Bluetooth 4.0

www.mykronoz.com -sivustolta saat viimeisimmät yhteensopivuustiedot.



i

ZeRound kello synkronoi tekstiviestit, sähköpostit, sosiaalisen median tiedot, kalenteritapahtumat ja muistutukset kun ZeRound -sovellus on onnistuneesti asennettu älypuhelimieesi. Huomioi, että jotkin ominaisuudet eivät toimi ellei ZeRound -sovellusta ole asennettu älypuhelimieesi.

KÄYTTÖOHJE

ZeRound -kellon ominaisuudet ja käyttöohjeen sisältö voivat muuttua. Viimeisimmät ohjeet tuotteen käyttöön saat www.mykronoz.com tai www.neoport.fi

TUKI

Jos sinulla on kysymyksiä tuotteesta tai tarvitset apua tuotteen käyttöön, käy sivulla www.neoport.fi/mykronoz tai lähetä sähköpostia info@neoport.fi

VAROITUKSET

■ Jos latauskaapeli liitetään väärin, se voi aiheuttaa vakavia vaurioita laitteeseen. Väärinkäyttämisestä aiheutuneet vahingot eivät kuulu takuun piiriin. Irrota latauskaapeli, kun ZeRound on ladattu täyteen.

■ ZeRound yksikkö ja latausasema sisältävät voimakkaita magneetteja, jotka voivat häiritä sydämentahdistinta, luottokortteja, kelloja tai muiden herkkien laitteiden toimintaa. Jos käytät sydämentahdistinta tai muuta sähköistä lääketieteellistä laitetta, ota yhteyttä lääkäriin ennen ZeRound käsittelyä tai käyttämistä.

■ Tämä tuote ei ole lääkinnällinen laite eikä sitä saa käyttää diagnosoimaan tai hoitamaan mitään sairautta.

TURVALLISUUSOHJEET

Ennen laitteen käyttöä, lue nämä ohjeet huolellisesti.

- Laitteessa on sisäänrakennettu akku. Älä yritä vaihtaa akkua itse. KRONOZ LLC ei ole vastuussa henkilö- tai esinevahingoista, jotka johtuvat akun tai muun osan irrottamisesta
- Tämä laite ei ole vesitiivis joten älä altista sitä kosteudelle. Älä käytä lähellä lavuaaria tai muuta vesiallasta. Älä aseta laitetta veteen. Älä ui laitteen kanssa. Älä käytä laitetta veden alla.
- Lataa akku viileässä, ilmastoidussa tilassa. Korkea lämpötila latauksen aikana voi aiheuttaa savua, tulta, akun vaurioitumisen tai jopa räjähtämisen
- Vältä korkeita lämpötiloja. Älä altista laitetta pitkiksi ajoiksi savulle, pölylle tai suoralle auringonvalolle
- Älä yritä avata tai vaurioittaa laitetta. Jos akku rikkoutuu tai vuotaa, älä päästä akkuneustettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos näin kuitenkin tapahtuu, huuhtelee alue välittömästi vedellä (älä hankaa silmiä) ja hakeudu lääkäriin
- Älä aiheuta laitteelle oikosulkuja. Oikosulku voi syntyä jos metalliesine, kuten kolikko, pääsee kosketuksiin akun positiivisen ja negatiivisen navan kanssa. Oikosulku voi vaurioittaa akkua

- Älä käytä akkua, joka on vaurioitunut
- Pidä akku pois lasten ulottuvilta ja säilytä turvallisessa paikassa
- Akun heittäminen tuleen voi aiheuttaa räjähdysriskin. Hävitä käytetyt akut paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti. Älä hävitä laitetta kotitalousjätteen mukana
- Käytä ainoastaan USB -kaapelia laitteen lataamiseen. Lataa korkeintaan 24 tuntia

VAROITUS

Tässä laitteessa on tallennustoiminto. Varmista, että siihen liittyviä lakeja ja sääntöjä ja määräyksiä noudatetaan, kun näitä toimintoja käytetään. Käyttäjä on täysin vastuussa niiden noudattamisesta.

KRONOZ LLC ei vastaa mistään vahingoista, jos laitetta käytetään väärin.

EUROOPAN UNIONIN CE DIREKTIIVI



Vaatimustenmukaisuusvakuutus EU direktiivi 1999/5/EC

Kronoz LLC vakuuttaa, että tässä käyttöohjeessa mainittu tuote täyttää kaikki direktiivin 1999/5/EC vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla valmistajan asiakaspalvelusta support@mykronoz.com

TUOTTEEN KIERRÄTYS JA HÄVITYS



Euroopan unionin direktiivin 2002/96/EU täytäntöönpanon kansallisessa laissa seuraava ohje on pätevä: Elektroniikkajätettä ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana. Kuluttajan tulee lain nojalla palauttaa käytetty elektroniikkatuote tähän tarkoitettuun julkiseen keräyspisteeseen. Yksityiskohtaiset ohjeet on tarkennettu maan laissa. Kierrättämällä teet tärkeän teon ympäristön suojelun hyväksi.

©2016 Kronoz LLC, all rights reserved. Kronoz LLC, Avenue Louis-Casai 18 - 1209 Geneva - Switzerland
All brands or product names are or may be trademarks of their respective owners.
Pictures and specifications are not contractual. Les marques citées sont des marques déposées par leur fabricant respectif. Photos et caractéristiques non contractuelles.
Designed in Switzerland - Made in China

SCAN FOR
MORE LANGUAGES



Scansionare per ottenere più lingue
Digitalizar para obtermais línguas
Escanear para obtener más idiomas
Scannen, um anderen Sprachen erhalten
Scan om meer talen te krijgen
Daha fazla dil almak için tarama
Skanowanie, aby uzyskać więcej języków
için scanare pentru a obține mai multe limbi
сканирование, чтобы получить больше языков
请扫描二维码以获取 更多语言翻译。
掃描QR碼 獲得更多的語言
より多くの言語を取得するためにスキャン
สแกนเพื่อให้ได้ภาษามากขึ้น
더 많은 언어를 얻기 위해 검색

OR VISIT

www.mykronoz.com/assets/user-guide-zeroound.pdf

TO DOWNLOAD OUR MULTI-LANGUAGE USER MANUAL



MYX KRONOZ
MORE THAN TIME

www.mykronoz.com

© 2016 KRONOZ LLC. Tous droits réservés