



MY X KRONOZ 

SMARTWATCH

DESIGNED IN SWITZERLAND

SUOMI

LATAAMINEN	05	UNITILA	12
LAITEPARI	06	TAVOITTEET	13
KIINNITTÄMINEN	08	MUISTUTUKSET	13
NÄYTTÖTILAT	09	ILMOITUKSET	14
AKTIIVISUUS	10	SMS	15
SYKEMITTARI	11	VASTAAMATTOMAT PUHELUT	15
AJASTIN	11	TEKNISET TIEDOT	16

YLEISKATSAUS

KETUS-
TTÖ



LATAUS-
LIITTIMET



i

Aktivoi ZeFit² Pulsen näyttö kaksoisnapauttamalla sen kosketusherkkää aluetta. ZeFit² Pulse reagoi vain tämän tietyn alueen kosketukseen. Näyttö sammuu, kun sitä ei käytetä. Käytä näyttöä sormenpäillä, ei kynsillä. Liiku eri näyttötilojen välillä pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

1. LATAAMINEN



Lataa ZeFit² Pulsea kaksi tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa.

1. Aseta ZeFit² Pulse magneettiseen latausalustaan
2. Varmista, että latausalusta asettuu rannekkeen takana oleviin pinneihin
3. Aseta USB-kaapelin pienempi pää latausalustan USB-posttiin
4. Aseta USB-kaapelin suurempi pää virtälähteeseen
5. Latauskuvake osoittaa latauksen olevan käynnissä. Kun ZeFit² Pulse on kokonaan latautunut, kuvake osoittaa akun olevan täynnä.



Lataus kestää 1,5h. lataustilan kuvake kertoo, kun akku on vähissä.

2. LAITEPARIN MUODOSTAMINEN

Käyttäessäsi ZeFit² Pulsea ensimmäistä kertaa **SET UP** viesti ilmestyy näytölle ja opastaa yhdistämään ZeFit² Pulsen mobiililaitteeseen tai tietokoneeseen.

HAE ZeFit² Pulse -sovellus

Yhdistä ZeFit² Pulse älypuhelimeesi hakemalla ZeFit² -sovellus. Lataa sovellus App Storesta, Google Play -storesta tai Windows Phone -storesta ja asenna se puhelimeesi.



Järjestelmävaatimukset

iOS

iOS 7+ laitteet, joissa on Bluetooth 4.0 BLE
iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, iPad (3rd, 4th
and 5th gen) iPad Mini, iPod touch (5th gen)

Android

Tietyt Android 4.3 +
laitteet, jotka tukevat
Bluetooth 4.0 BLE

Windows Phone

Tietyt Windows Phone
8.1, jotka tukevat
Bluetooth 4.0 BLE

Visit www.mykronoz.com to get the latest compatibility list

1. Laita Bluetooth päälle mobiililaitteessasi
 2. Avaa **ZeFit² -sovellus** mobiililaitteessasi. **Sign up** (rekisteröidy) jos olet uusi tai **Log in** (kirjaudu sisään) olemassa olevalla tunnuksella. Syötettyäsi pyydetyt tiedot, napauta **Set up**
 3. Varmista, että ZeFit² Pulse on lähellä ja valitse ZeFit² Pulse laite listasta
 4. Saat laitepari -pyynnön mobiililaitteeseesi. Napauta **Pair** hyväksyäksesi se.
 5. Laitepari -pyyntö ilmestyy ZeFit² Pulsen näytölle. Napauta ZeFit² Pulsen näyttöä hyväksyäksesi se.
 6. Kun ZeFit² Pulse on onnistuneesti yhdistetty, saat tästä ilmoituksen rannekkeen ja mobiililaitteen näytölle.
- Voit asettaa ZeFit² Pulsen alkuasetukset käyttämällä Mac tai PC -ohjelmaa, jonka voit ladata MyKronoz -verkkosivuilta: <http://www.mykronoz.com/support/>
- *Järjestelmävaatimukset:* Windows 7,8, XP,10 - Mac OS X 10.8 tai uudempi



i

Jos laiteparin muodostaminen epäonnistuu, toista samat vaiheet. Laiteparin muodostaminen tarvitsee tehdä vain kerran. Jos haluat yhdistää ZeFit² Pulsen toiseen käyttäjätilliin, sinun tulee ensin purkaa nykyinen laitepari. Avaa ZeFit² -sovellus, mene Settings > Connect ZeFit² Pulse > Unpair ZeFit² Pulse. Napauta Connect ZeFit² Pulse

3. KIINNITTÄMINEN



ZeFit² Pulsen ranneke on irrotettava ja säädettävä.

1. Kiinnitä ZeFit² Pulsen näyttöosa rannekkeeseen.
2. Aseta ZeFit² Pulse ranteesi ympäri ja kiinnitä solki sopivaan reikään.
3. Press Paina solkea muutama kerta varmistaaksesi, että solki on kunnolla kiinni.



Käytä ZeFit2 Pulsea ei dominoivassa kädessä saadaksesi mahdollisimman luotettavaa tietoa aktiivisuudestasi.

4. NÄYTTÖTILAT

Kellonäyttö 24h



Saapuva puhelu



Muisti täynnä



Aktiivisuustila



Kellonäyttö 12h



Laitepari -pyyntö



Akku vähissä



Unitila



Synkronoidaan



Päivitetään



Laiteparin muodostus onnistui



Etäisyyshälytys



ZeFit² Pulse synkronoi ajan ja päivämäärän automaattisesti mobiililaitteesi kanssa. Voit asettaa ajan ja päivämäärän muodon manuaalisesti Settings -välilehdeltä ZeFit² -sovelluksesta. Vältä ajan nollautuminen pitämällä laite ladattuna.

5. AKTIIVISUUS

ZeFit² Pulse laskee otetut askeleet, kuljetun matkan, poltetut kalorit ja sydämen sykkeen päivän aikana. Voit katsoa päivän aktiivisuutta reaaliajassa pyyhkäisemällä ZeFit² Pulsen näyttöä oikealle tai vasemmalle.

ASKELEET



MATKA



KALORIT



ZeFit² Pulse näyttää päivän aktiivisuustiedot. Aktiivisuusmittari nollautuu keskiyöllä. Synkronoi viimeisimmät tiedot ZeFit² -sovelluksen kanssa napauttamalla synkronointikuvaketta sovelluksen oikeassa yläkulmassa.

6. SYKEMITTARI

Sykemittarinäkymässä käynnistä sykemittaus painamalla ja pitämällä pohjassa näyttöä 3 sekuntia. **ZeFit² -sovelluksessa** voit määrittää mittaustiheyden ja asettaa varoitukset matalalle ja korkealle sykkeelle.



7. AJASTIN

Ajastinnäkymässä käynnistä ajastin painamalla ja pitämällä pohjassa näyttöä 3 sekuntia. Pysäytä ajastin toistamalla tämä.



8. UNITILA

ZeFit² Pulse laskee nukutut tunnit ja tarkkailee unen laatua (kevyt uni, syvä uni, heräyskerrat)

■ SIIRRY UNITILAAN / POISTU UNITILASTA

Siirry unitilaan **ZeFit² -sovelluksessa**, napauttamalla alareunan violettiä palkkia ja klikkaamalla Add sleep log > Start Sleep now

Poistu unitilasta **ZeFit² -sovelluksessa**, napauttamalla alareunan violettiä palkkia ja klikkaamalla Add sleep log > Awake

■ ESIASETA UNIAIKA

Avaa **ZeFit² -sovellus** > Mene Settings > Advanced Settings > Napauta **Preset sleep** asettaaksesi nukkumaanmeno- ja heräämisaika. Oletuksena ZeFit² Pulse seuraa unta klo 23 - 07.



Synkronoi viimeisimmät tiedot ZeFit² -sovelluksen kanssa napauttamalla synkronointivaketta sovelluksen oikeassa yläkulmassa. Jos unohdat aktivoida unitilat, voit lisätä unitiedot manuaalisesti ZeFit² -sovelluksessa. Avaa ZeFit² -sovellus ja napauta Add sleep log > Add sleep

9. TAVOITTEET

Avaa **Goals** -välilehti **ZeFit² -sovelluksessa** ja aseta päivittäiset tavoitteet askelmäärälle, kuljetulle matkalle, poltetuille kaloreille ja nukutuille tunneille. Tallenna tavoitteet napauttamalla synkronointikuvaketta oikeassa yläkulmassa. Edistymispalkki askel-näkymässä ZeFit² Pulsessa näyttää kuinka kaukana olet päivittäisestä tavoitteestasi.

ZeFit2 Pulse värisee kevyesti ja näyttää tavoitekuvakkeen näytöllä, kun saavutat päivän tavoitteen.



10. MUISTUTUKSET

Avaa **Reminders** -välilehti **ZeFit² -sovelluksessa** ja aseta muistutuksia. Voit asettaa 6 muistutusta ja valita muistutuksen tyypin ja muistutuspäivän ja -ajan. ZeFit² Pulse värisee kevyesti ja näyttää valitun kuvakkeen haluttuna aikana. Kuittaa muistutus napauttamalla kerran ZeFit² Pulsen näyttöä. Jos et kuittaa muistutusta, muistutus toistuu kahden minuutin kuluttua.

11. ILMOITUKSET

ZeFit² Pulse ilmoittaa saapuvista ja vastaamattomista puheluista, tekstiviesteistä, sähköposteista, sosiaalisen median viesteistä ja kalenteritapahtumista ja hälyttää, jos unohdat puhelimesi*. Avaa **ZeFit² -sovellus**, valitse Settings > **Notifications** ja valitse, mitkä ilmoitukset haluat saada ZeFit² Pulseen. Jos et halua saada tiettyjä ilmoituksia, siirrä valintapainike vasemmalle.

Kuittaa ilmoitus napauttamalla ZeFit² Pulsen näyttöä kerran. Jos et kuittaa ilmoitusta, se toistuu seuraavan kerran kun aktivoit näytön.

Aseta ilmoitukset iOS -laitteessa:

- Mene iOS -laitteesi asetuksiin
- Valitse "Notification Center"
- Valitse mitä ilmoituksia haluat vastaanottaa ZeFit² Pulseen
- Salli "Show in Notification Center" vastaanottaaksesi ilmoitus



Soittajan nimi tukee vain latinalaisia merkkejä. Useamman kielen tuessa ota yhteyttä support@mykronoz.com. *Windows Phones ei välttämättä tue kaikkia toimintoja, lisätietoja support@mykronoz.com

12. TEKSTIVIESTIT

Kun saat ilmoituksen saapuneesta tekstiviestistä, lue viesti ja katso lähettäjä napauttamalla ja pitämällä pohjassa ZeFit² Pulsen näyttöä. Voit selata alaspäin lukeaksesi koko viestin.

Siirry seuraavaan viestiin painamalla ja pitämällä pohjassa näyttöä.



13. VASTAAMATTOMAT PUHELUT

Kun saat ilmoituksen vastaamattomasta puhelusta, katso soittajan tiedot napauttamalla ja pitämällä pohjassa ZeFit² Pulsen näyttöä. Katso muut vastaamattomat puhelut selaamalla alaspäin.

Siirry seuraavaan ilmoitukseen painamalla ja pitämällä pohjassa.



Voit lukea 3 viimeisintä tekstiviestiä. Voit katsoa 5 viimeisintä vastaamatonta puhelua.

14. TEKNISEET TIEDOT

Koko ja mitat	50 x 22,5 x 11,7 mm Min:154 mm Max: 210 mm
Paino	25 gr
Bluetooth	4.0 BLE
Akun tyyppi	Li-ion 200 mAh
Akun kesto	Jopa 10 päivää
Latausaika	2 tuntia
Muisti	14 päivän aktiivisuus
Näyttö	TFT värikosketusnäyttö (0.9" / 160*80 pikseliä)
Anturi	3-akselinen kiihtyvyyssanturi
Käyttölämpötila	-20°C - +40°C
Vesitiiviys	IP67
Kansainvälinen takuu	1 vuosi

KÄYTTÖOHJEET JA TUKI

Laitteen ominaisuudet voivat päivittyä ja käyttöohjeen tiedot muuttua. Uusimmat käyttöohjeet ja apua tuotteen käyttöön löydät osoitteista www.neoport.fi/mykronoz ja www.mykronoz.com tai lähetä sähköpostia info@neoport.fi

TURVALLISUUSOHJEET

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

- Laitteessa on sisäänrakennettu akku. Älä yritä vaihtaa akkua itse. KRONOZ LLC ei ole vastuussa henkilö- tai esinevahingoista, jotka johtuvat akun tai muun osan irrottamisesta.
- Tämä laite ei ole vesitiivis joten älä altista sitä kosteudelle. Älä käytä lähellä lavuaaria tai muuta vesiallasta. Älä aseta laitetta veteen.
- Lataa akku viileässä, ilmastoidussa tilassa. Korkea lämpötila latauksen aikana voi aiheuttaa savua, tulta, akun vaurioitumisen tai jopa räjähtämisen.
- Vältä korkeita lämpötiloja. Älä altista laitetta pitkiksi ajoiksi savulle, pölylle tai suoralle auringonvalolle.
- Älä yritä avata tai vaurioittaa laitetta. Jos akku rikkoutuu tai vuotaa, älä päästä akkunestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos näin kuitenkin tapahtuu, huuhtelee alue välittömästi vedellä (älä hankaa silmiä) ja hakeudu lääkäriin.

- Älä aiheuta laitteelle oikosulkuja. Oikosulku voi syntyä jos metalliesine, kuten kolikko, pääsee kosketuksiin akun positiivisen ja negatiivisen navan kanssa. Oikosulku voi vaurioittaa akkua.
- Älä käytä akkua, joka on vaurioitunut.
- Pidä akku pois lasten ulottuvilta ja säilytä turvallisessa paikassa.
- Akun heittäminen tuleen voi aiheuttaa räjähdyksen. Hävitä käytetyt akut paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti. Älä hävitä kotitalousjätteen mukana.
- Käytä ainoastaan USB-kaapelia laitteen lataamiseen. Lataa korkeintaan 24 tuntia.
- KRONOZ LLC ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat näiden ohjeiden vastaisesta käytöstä.

EUROOPAN UNIONIN CE DIREKTIIVI

Vaatimustenmukaisuusvakuutus EU direktiivi 1999/5/EC

Kronoz LLC vakuuttaa, että tässä käyttöohjeessa mainittu tuote täyttää kaikki direktiivin 1999/5/EC vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla valmistajan asiakaspalvelusta support@mykronoz.com

TUOTTEEN KIERRÄTYS JA HÄVITYS

Eurooppaan unionin direktiivin 2002/96/EU täytäntöönpanon kansallisessa laissa jälkeen, seuraava ohje on pätevä: Elektroniikkajätettä ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana. Kuluttajan tulee lain nojalla palauttaa käytetty elektroniikkatuote tähän tarkoitettuun julkiseen keräyspisteeseen. Yksityiskohtaiset ohjeet on tarkennettu maan laissa. Kierrättämällä teet tärkeän teon ympäristön suojelun hyväksi

The logo features the text 'MYX KRONOZ' in a bold, white, sans-serif font. A stylized 'X' is formed by two diagonal lines: a black line starting from the top left and a white line starting from the bottom left, both meeting at the center of the 'X'. Below the main text, the tagline 'MORE THAN TIME' is written in a smaller, white, sans-serif font.

MYX KRONOZ

MORE THAN TIME

www.mykronoz.com

© 2015 KRONOZ LLC. Tous droits réservés