



MYX KRONOX

SMARTWATCH

DESIGNED IN SWITZERLAND

ZeCircle²

– SUOMI –

Käyttöohje

YLEISKATSAUS.....	01
LATAAMINEN	02
YHDISTÄMINEN.....	03
LÄHIMAKSAMINEN.....	05
TEKNISET TIEDOT	06

YLEISKATSAUS

KOSKETUSNÄYTTÖ



LATAUS-
LIITTIMET

AVAA NÄYTTÖ

- Kaksoisnapauta näyttöä
- Näyttö sammuu kun laitetta ei käytetä

POISTU VALIKOSTA

- Kaksoisnapauta näyttöä

LIKKUMINEN NÄYTÖLLÄ

- Pyyhkäise vasemmalle/ oikealle vaakasuunnassa tai ylös/ alas pystysuunnassa



Varmistaaksesi, että ZeCircle² reagoi tarkasti napautuksiin, käytä sormenpäätä, ei kynttä.

1. LATAAMINEN



Lataa ZeCircle² kaksi tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa.

1. Aseta ZeCircle² magneettiseen lataustelakkaan
2. Varmista, että lataustelakan koskettimet asettuvat kunnolla ZeCircle² -kellon takana oleviin latausliittimiin
3. Kytke laitteen mukana toimitetun USB-kaapelin pienempi pää lataustelakan USB-porttiin.
4. Kytke USB-kaapelin isompi pää virtalähteeseen
5. Akkukuvake alkaa täytyä sen merkiksi, että lataus on käynnissä. Kun akkukuvake on täynnä, ZeCircle² on latautunut.

i


Laite on latautunut täyteen 1,5 tunnissa. Kun akku alkaa tyhjentyä, näyttöön ilmestyy akkukuvake.

2. YHDISTÄMINEN

Kun käytät ZeCircle² -kelloa ensimmäisen kerran, näyttöön tulee ilmoitus **Set Up**. Määritä ZeCircle² -kellon asetukset käyttämällä älypuhelinia.

HAE ZeCircle² -SOVELLUS

Jotta voit määrittää ZeCircle² -kellon asetukset älypuhelimestasi, sinun on haettava ZeCircle² -sovellus. Hae sovellus App Store-, Google Play- tai Windows Phone -kaupasta ja asenna se älypuhelimeesi.



Järjestelmävaatimukset

iOS

iOS 8+ -laitteet, jotka tukevat Bluetooth 4.0 BLE
iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 7 ja uudempi, iPad
(3rd, 4th and 5th gen) iPad Mini, iPod touch (5th gen)

Android

Android 4.3 +
-laitteet, jotka tukevat
Bluetooth 4.0 BLE

Windows Phone 8.1+

Windows Phone
8.1+, jotka tukevat
Bluetooth 4.0 BLE

www.mykronoz.com sivuilta saat viimeisimmät yhteensopivuustiedot

1. Ota Bluetooth käyttöön
2. Avaa ZeCircle² -sovellus älypuhelimisessasi. Rekisteröidy (**Sign up**), jos olet kirjautumassa ensimmäistä kertaa tai kirjaudu (**Log in**) omalle tilillesi. Lisää henkilötietosi ja napauta **Set Up**.
3. Varmista, että ZeCircle² -kello on lähelläsi ja valitse ZeCircle² älypuhelimestasi.
4. Saat älypuhelimeesi tiedon yhdistämisestä. Paina **Pair** hyväksyäksesi yhdistämisen.
5. Napauta ZeCircle² -kellon näyttöä hyväksyäksesi yhdistämisen.
6. Kun ZeCircle² on onnistuneesti yhdistetty, saat ilmoituksen ZeCircle² -kellon älypuhelimien näytölle



i

Jos yhdistäminen ei onnistu, toista sama uudelleen. Yhdistäminen tehdään vain kerran. Jos haluat yhdistää ZeCircle² -kellon toiseen tiliin, sinun täytyy ensin purkaa yhdistäminen nykyisestä laitteesta. Avaa ZeCircle² -sovellus, valitse Settings (asetukset) > Connect (yhdistä) > Unpair (pura yhteys). Napauta Connect yhdistääksesi ZeCircle² uuteen laitteeseen.

3. LÄHIMAKSAMINEN

Aloita käyttämään **MyKronoz Pay Contactless payment service** -lähimaksamista. Avaa ZeCircle² -sovellus ja paina wallet (lompakko) -välilehteä. Rekisteröidy, jos olet kirjautumassa ensimmäistä kertaa, seuraa näytön ohjeita ja valitse mitä maksutapaa käytät (Mastercard, Visa, Amex, PayPal).

Maksaessasi nopeasti ja turvallisesti, valitse painamalla lähimaksutila ja vie kello lähelle maksupäätettä. Lähimaksamisen rajat voivat vaihdella paikallisten määräysten mukaan.



MyKronoz -maksaminen toimii missä tahansa jälleenmyyjillä, joilla on käytössä Mastercard -lähimaksaminen. MyKronoz -laitteella maksaminen ei ehkä ole vielä mahdollista maassasi. Lisätietoja tästä saat: www.mykronoz.com/mykronoz-pay/

4. TEKNISET TIEDOT

Mitat	254*34,5*11,2 mm
Min	142 mm
Max	195 mm
Paino	21 g
Bluetooth	4.0 BLE
NFC	
Akkumalli	Li-ion 70mAh
Akun kesto	n. 5 päivää
Latausaika	1 - 2 tuntia
Muisti	5 päivän aktiivisuus
Näyttö	TFT-värikosketusnäyttö 0.96 tuumaa/ 240*198 pikseliä
Anturi	3-akselinen kiihtyvyyssanturi
Käyttölämpötila	-20°C - +40°C
Vedenkestävyys	IP67
Kansainvälinen takuu	1 vuosi
Lähimaksupalvelun hoitaa	Mastercard

VAROITUKSET

Jos latauskaapeli liitetään väärin, se voi aiheuttaa vakavia vaurioita laitteeseen. Väärinkäyttämisestä aiheutuneet vahingot eivät kuulu takuun piiriin.

Irrota latauskaapeli, kun ZeCircle² on ladattu täyteen.

ZeCircle² -yksikkö ja latausasema sisältävät voimakkaita magneetteja, jotka voivat häiritä sydämentahdistimen, luottokorttien kellojen ja muiden herkkien laitteiden toimintaa.

Jos käytät sydämentahdistinta tai muuta sähköistä lääketieteellistä laitetta, ota yhteyttä lääkäriin ennen ZeCircle² -kellon käsittelyä ja käyttämistä.

Tämä tuote ei ole lääkinnällinen laite, eikä sitä saa käyttää diagnosoimaan tai hoitamaan mitään sairautta.

Tämä tuote täyttää IP-luokituksen IP67 (roiskevesitiivis).

KÄYTTÖOHJE

ZeCircle² ominaisuudet ja käyttöohjeen sisältö voivat muuttua. Viimeisimmät ohjeet tuotteen käyttöön saat www.mykronoz.com tai www.neoport.fi.

TUKI

Jos sinulla on kysymyksiä tuotteesta tai tarvitset apua tuotteen käyttöön, käy sivulle www.neoport.fi/mykronoz tai lähetä sähköpostia info@neoport.fi.

TURVALLISUUSOHJEET

Ennen laitteen käyttöä, lue nämä ohjeet huolellisesti.

Laitteessa on sisäänrakennettu akku. Älä yritä vaihtaa akkua itse. KRONOZ LLC ei ole vastuussa henkilö- tai esinevahingoista, jotka johtuvat akun tai muun osan irrottamisesta

- Tämä laite ei ole vesitiivis joten älä altista sitä kosteudelle. Älä käytä lähellä lavuaaria tai muuta vesiallasta. Älä aseta laitetta veteen. Älä ui laitteen kanssa. Älä käytä laitetta veden alla.
- Lataa akku viileässä, ilmastoidussa tilassa. Korkea lämpötila latauksen aikana voi aiheuttaa savua, tulta, akun vaurioitumisen tai jopa räjähtämisen
- Vältä korkeita lämpötiloja. Älä altista laitetta pitkiksi ajoiksi savulle, pölylle tai suoralle auringonvalolle
- Älä yritä avata tai vaurioittaa laitetta. Jos akku rikkoutuu tai vuotaa, älä päästä akkunestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos näin kuitenkin tapahtuu, huuhtelee alue välittömästi vedellä (älä hankaa silmiä) ja hakeudu lääkäriin.

- Älä aiheuta laitteelle oikosulkuja. Oikosulku voi syntyä jos metalliesine, kuten kolikko, pääsee kosketuksiin akun positiivisen ja negatiivisen navan kanssa. Oikosulku voi vaurioittaa akkua
- Älä käytä akkua, joka on vaurioitunut
- Pidä akku pois lasten ulottuvilta ja säilytä turvallisessa paikassa
- Akun heittäminen tuleen voi aiheuttaa räjähdyksen. Hävitä käytetyt akut paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti. Älä hävitä laitetta kotitalousjätteen mukana
- Käytä ainoastaan USB -kaapelia laitteen lataamiseen. Lataa korkeintaan 24 tuntia

KRONOZ LLC ei vastaa mistään vahingoista, jos laitetta käytetään väärin.

EUROOPAN UNIONIN CE-DIREKTIIVI



Vaatimustenmukaisuusvakuutus EU direktiivi 1999/5/EC

Kronoz LLC vakuuttaa, että tässä käyttöohjeessa mainittu tuote täyttää kaikki direktiivin 1999/5/EC vaatimukset.

Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla valmistajan asiakaspalvelusta support@mykronoz.com

TUOTTEEN KIERRÄTYS JA HÄVITYS



Euroopan unionin direktiivin 2002/96/EU täytäntöönpanon kansallisessa laissa seuraava ohje on pätevä: XXXXXXXXXX
Elektroniikkajätettä ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana. Kuluttajan tulee lain nojalla palauttaa käytetty elektroniikkatuote tähän tarkoitettuun julkiseen keräyspisteeseen. Yksityiskohtaiset ohjeet on tarkennettu maan laissa. Kierrättämällä teet tärkeän teon ympäristön suojelun hyväksi.

©2016 Kronoz LLC, all rights reserved. Kronoz LLC, Avenue Louis-Casaï 18, 1209 Geneva, Switzerland

All brands or product names are or may be trademarks of their respective owners.

Pictures and specifications are not contractual. Les marques citées sont des marques déposées par leur fabricant respectif. Photos et caractéristiques non contractuelles.

Designed in Switzerland - Made in China

SCAN FOR
MORE LANGUAGES



Scansionare per ottenere più lingue
Digitalizar para obtermais línguas
Escanear para obtener más idiomas
Scannen, um anderen Sprachen erhalten
Scan om meer talen te krijgen
Daha fazla dil almak için tarama
Skanowanie, aby uzyskać więcej języków
için scanare pentru a obține mai multe limbi
сканирование, чтобы получить больше языков
请扫描二维码以获取 更多语言翻译。
掃描QR碼 獲得更多的語言
より多くの言語を取得するためにスキャン
สแกนเพื่อให้ได้ภาษามากขึ้น
더 많은 언어를 얻기 위해 검색

OR VISIT

<https://www.mykronoz.com/support>

TO DOWNLOAD OUR MULTI-LANGUAGE USER MANUAL



MYX KRONOZ
MORE THAN TIME

www.mykronoz.com

© 2016 KRONOZ LLC. Tous droits réservés